


Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного функционирования данного продукта.



Описание работы кнопок



Серия PULT Арт. 358637 - Беспроводной пульт дистанционно-го управления (2.4G) для светодиодных светильников (арт. 358613 - 358636). Работает от 2-х батареек типа AAA - (элементы питания в комплект не входят). Частота передачи сигнала 2,4 ГГц, дистанционное расстояние 18 метров, Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в эксплуатации. Простая функция управления группами: управление одной группой или общий контроль.

- 1** - Включение.
- 2** - Выключение.
- 3** - Ручное переключение цветовой температуры: теплый белый (3000K), нейтральный белый (4000K), холодный белый (6000K).
- 4** - Режим «ночник». 10% от общего светового потока.
- 5** - Режим «максимальная яркость». 100% светового потока.
- 6** - Таймер отключения через 5 минут.
- 7** - Регулировка яркости (увеличение).
- 8** - Регулировка яркости (уменьшение).
- 9** - Регулировка цветовой температуры (теплый белый - 3000K).
- 10** - Регулировка цветовой температуры (холодный белый - 6500K).
- 11** - Настройка и включение 4-х групп (ON|1 – 1 группа, ON|2 – 2 группа и т.д).
- 12** - Настройка и выключение 4-х групп.

«Синхронизация пульта со светильником»

1. Подайте питание на светильник.
2. В течении 5-10 секунд нажмите клавишу **2 OFF**.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник моргнёт.
4. Отпустите клавишу. Светильник синхронизирован.

«Настройка групп светильника»

1. Выберите светильник или светильники для настройки группы.
2. Подайте питание на светильник/светильники.
3. В течении 5-10 секунд удерживайте одну из клавиш **11 (ON|1, ON|2, ON|3 или ON|4)**.
4. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник/светильники моргнут.
5. Как только светильник/светильники моргнут, отпустите клавишу. Группа настроена.

ВАЖНО!!! При необходимости, Вы можете настроить одну, две, три или четыре группы светильников используя клавиши **11 (ON|1, ON|2, ON|3 или ON|4)**. К каждой группе возможно подключение до 50 светильников.

ВАЖНО!!! На первую группу (**ON|1**) одновременно вы можете установить до 10 светильников.

На 2-ю, 3-ю или 4-ю группу (**ON|2, ON|3 или ON|4**) одновременно вы сможете установить только один светильник. Если Вам необходимо установить больше светильников, для каждого следующего Вам придётся повторить действия из описания «**Настройка групп светильника**».

Сброс настроек/перенастройка групп.

Для того чтобы перенастроить группу (например перенастроить светильник со 2 группы на 3) полностью повторите действия из описаний «**Синхронизация пульта со светильником**» и «**Настройка групп светильника**».

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

Сведения о сертификации:

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.НВ26.В.01027/20 на срок до 25.03.2025г.

Фабрика-изготовитель

JIANGMEN ZHENYU LIGHTING COMPANY LTD
3RD FLOOR,NO.4TH BUILDING,NO.115 JIANG MU ROAD,JIANGHAIQU,JIANG MEN,G.D.CHINA

Импортер

ООО «СОНЕКС» ОГРН 1107746016817
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. Юшуньская М., д. 1, корпус 1, эт. 1 пом. I, ком. 21 ИНН7714798469 КПП 772701001 тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

